

GEBRUIKERSHANDLEIDING

KENMERKEN

- Indrukken om aan en uit te zetten, draaien om lichtsterkte te dimmen of doen toenemen;
- Compatibel met halogeenlampen, gloeilampen en dimbare ledlampen, minimale belasting 3W;
- Beveiligd tegen overbelasting;
- AUTO-RESET functie wanneer overbelasting heeft plaatsgevonden.

INSTALLATIE




Let op: sluit niet teveel lampen aan! Het aan te sluiten aantal lampen berekent u heel gemakkelijk met de onderstaande formule:

Maximale vermogen dimmer x power factor lampen / wattage per lamp = maximaal aantal aan te sluiten lampen

Montage dient altijd te gebeuren door een vakbekwaam persoon.

1. Zorg dat de elektriciteit is uitgeschakeld voordat u de dimmer gaat aansluiten. Sluit de draden aan.
2. Schakel de stroomtoevoer in, druk de knop in om de dimmer in- en uit te schakelen, draai de knop om de lichtopbrengst aan te passen.
 - 2.1. Wanneer overbelasting heeft plaatsgevonden zal de dimmer stoppen met functioneren. Schakel de dimmer en stroomtoevoer uit, verlaag het aantal lampen of sluit lampen aan met een lager wattage. Let op dat het totale aangesloten vermogen onder het maximum blijft. Wanneer u dit probleem herstelt heeft, schakelt u na 30 seconden de stroomtoevoer en dimmer weer in de dimmer reset zich.
3. Verstel het schroefje bij "Min" om de laagste dimstand aan te passen, om zo eventueel flikkeren van de lampen op te lossen. Wanneer de lampen blijven flikkeren, betekent dit dat de lampen ongeschikt zijn. **Let op:** sluit op de dimmer altijd fase-afsnijdingslampen aan. Onze eigen collectie dimbare LED lampen werkt altijd 100% gegarandeerd, hetzelfde geldt voor de bekende merken zoals vermeld op onze website.

SPECIFICATIES

Nominale spanning / frequentie	220-240V/50Hz
Dimtechniek	Fase afsnijding
Bedrijfstemperatuur	-20° ~ 40°
IP-waarde	IP20
Aansluitbeperkingen:	
Halogeen lampen 	3-150W
Gloeilampen 	3-150W
Dimbare ledlampen 	3-75W

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij alle werkzaamheden en aanpassingen moet de elektriciteit zijn uitgeschakeld. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerde electricien, onder de plaatselijke regelgevingen.

Het naleven van de handleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van de garantie. Verkeerd gebruik zonder de handleiding na te lezen kan leiden tot schade, brand of ander gevaar.

De garantie komt te vervallen wanneer de dimmer wordt geopend of aangepast. Bij enige twijfel tijdens de installatie, raadpleegt u uw verkoper voordat u verder gaat met de installatie.